



Regulation (EU) 2016/425

EU Type Examination Certificate From SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified Body No.0598

GP381E(0225)

Table with 2 rows and 10 columns: EN, ES, SV, TR, CS, BG, FR, PT, DA, SL, HU, SK, DE, NL, NO, SR, EL, RU, IT, FI, PL, RO, HR, AR

Tested size: XS(6), S(6 1/2), M(6 1/2), L(7), XL(7 1/2), XXL(8)

EN 388:2016+A1:2018



4121A

Table with 4 columns: EN 388, Mechanical risks, Mechanische risico's, and Механикои кидовуи. Lists various risk types and their translations in multiple languages.

Table with 4 columns: Min., Max., N/A, Min., Max., Min., Max., Min., Max. and 4 columns: N/T, Min., Max., N/T, Min., Max. for abrasion levels 1-5.

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)
*0: Below minimum

EN 407:2020



X1XXXX

Table with 4 columns: EN 407, Thermal risks, Termiska risker, and Тегптин ризико. Lists thermal risk types and their translations in multiple languages.

Table with 4 columns: N/A, Min., Max., N/A, Min., Max., N/T, Min., Max., N/T, Min., Max., N/T, Min., Max. for thermal risk levels 1-4.

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)

EU DECLARATION OF CONFORMITY
www.showagroup.com



-Authorized Representative / Importer
(EU) SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC Tower I, Strawinskylaan 1817, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
-Manufacturer
(JP) SHOWA GLOVE Co.
565 Tshori, Himaji, Hyogo, 670-0802 Japan
-Distributor
(US) SHOWA 579 Edison Street, Menlo, GA 30731 USA
(CA) SHOWA 2507 Macpherson Street, Magog, Quebec J1X 0E6 Canada
(AU) SHOWA 10 Dunmore Drive, Truganina, VIC, 3029 Australia

Made in Vietnam

EN ISO 21420:2020/A1:2024

Table with 4 columns: Dexterity, Soepelheid, Hassasiyset, and Ελευθερία κινήσεων. Lists performance levels 1-4 for dexterity.

[EN] Liner: Nylon, Polyester, Polyurethane Coating: Nitrile
• In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately.
• Protection against mechanical risks.
• Do not use where there are chemical, electrical, thermal, heat and/or fire or entrapment risks.

[FR] Tricot: Nylon, Polyester, Polyuréthane Enduction: Nitrile
• En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement.
• Protection contre les risques mécaniques.
• Ne pas utiliser en cas de risques chimiques, électriques, thermiques et/ou de feu et d'enchevêtrement.

[DE] Trägergewebe: Nylon, Polyester, Polyurethane Beschichtung: Nitril
• Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
• Schutz gegen mechanische Risiken.
• Nicht bei chemischen, elektrischen, thermischen, Wärmee- und / oder Brand- oder Einzugsgefahr verwenden.

[IT] Fodera: Nylon, Poliester, Poliuretano Rivestimento: Nitrile
• In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica.
• Protezione contro i rischi meccanici.
• Non utilizzare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici e/o di incendio o di impigliamento.

[ES] Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano Recubrimiento: Nitrilo
• En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato.
• Protección contra riesgos mecánicos.
• No usar donde haya riesgos químicos, eléctricos, térmicos, de calor y / o incendio o atrapamientos.

[PT] Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano Revestimento: Nitrilo
• No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente.
• Proteção contra os riscos mecânicos.
• Não use onde houver riscos ou armadilhas químicas, elétricas, térmicas, térmicas e / ou de incêndio.

[NL] Voering: Nylon, Polyester, Polyurethaan Coating: Nitril
• In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
• Bescherming tegen mechanische risico's.
• Niet te gebruiken op plaatsen waar zich chemische, elektrische, thermische, hitte- en/of brandgevaarlijke of verwikkelde risico's voordoen.

[FI] Vuori: Nylon, Polyesteri, Polyuretaani Pinnointe: Nitriliili
• Allergisten oireiden ilmaantuuessa otta yhteys lääketieteellistä apua välittömästi.
• Suojaus mekaanisia riskejä vastaan.
• Älä käytä kohteissa, joissa on kemiallisia, sähköisiä, lämpöisiä, kuuma- ja/tai avotuli tai tarttumisen vaara.

[SV]

Foder: Nylon, Polyester, Polyuretan
Beläggning: Nitril
• Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående.
• Skydd mot mekaniska risker.
• Får inte användas om det föreligger kemiska, elektriska eller termiska risker eller risk för värme och/eller brand eller intrassling.
• Testresultat och prestanda gäller endast för belagd yta.
• Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
• EN 407 test resultat kan ej garanteras efter utförd tvätt.
• Får inte komma i kontakt med den öppna läga.
• Kontrollera handskarna för eventuella fel eller brister före användningen.
• När du sätter på handskarna ska du fatta tag nederst på manschetten och dra handsen på handen. Se till att handskarna sitter bra.
• Språ för den andra handen på samma sätt.
• När du tar av handskarna ska du placera fingertopparna i den andra handskens handflata. Dra av handsen helt. Upprepa för den andra handen på samma sätt.
• Dessa handskar har en hållbarhetstid på 3-5 år om de förvaras korrekt i oanvänt skick. Tiden kan dock inte garanteras, eftersom materialet påverkas av externa faktorer såsom temperatur, fuktighet, ozon m.m.

[DA]

Liner: Nylon, Polyesterstriik, Polyurethan
Belægning: Nitril
• I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance.
• Beskyttelse mod mekaniske risici.
• Bør ikke bruges, hvor der er risici i form af kemikalier, elektricitet, termik, varme og/eller ild eller risiko for at blive viklet ind/fastklemt af bevægelige dele.
• En ydeevne anvendelse på den coatede overflade alene.
• Opbevares på et tørt og mørkt sted.
• EN 407 certificering kan ikke garanteres EFTER vask.
• Må ikke komme i kontakt med åben ild.
• Inspicer handsen for fejl og mangler før brug.
• Når du tager handsker på, skal du tage fat i handsen i bunden af kraven og trække handsen over din hånd.
• Sorg for, at handserne sidder som de skal. Gentag dette for den anden hånd.
• Når du tager handsker af, skal du sætte fingerspiderne i håndfladen på den anden handske. Træk i handsen, indtil du har taget den helt af.
• Gentag dette for den anden hånd.
• Disse handsker forældes over en periode på 3-5 år ved korrekt opbevaring i ubrugt stand. Det kan ikke garanteres, idet materialet påvirkes af udefrakommende faktorer, såsom temperatur, luftfugtighed, ozon osv.

[NO]

För: Nylon, Polyester, Polyuretan
Belegg: Nitril
• Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart.
• Beskyttelse mot mekaniske farer.
• Ikke bruk der hvor det er fare for kjemiske, elektrisk, termisk, varme og/eller brannfare.
• Beskyttelsesnivået gjelder kun for den belagte overflaten.
• Lagres på et tørt, mørkt sted.
• Ytelsen i h. t. EN 407 kan ikke garanteres etter vask.
• Må ikke komme i kontakt med åpen flamme.
• Før bruk, sjekk hansen for mulige feil.
• For å ta på deg hanskene, ta tak i handsen nederst på mansjetten og trekk hansen over hånden.
• Sorg for at hanskene har god passform.
• Gjenta på den andre hånden.
• Når du tar av hanskene, legg fingertuppene i håndflaten på den andre hansen.
• Trekk hansen av.
• Gjenta på den andre hånden.
• Disse hanskene har en holdbarhet på 3-5 år ved korrekt oppbevaring i ubrukt tilstand. Dette kan ikke garanteres, ettersom materialet forringes av eksterne faktorer som temperatur, luftfuktighet, ozon osv.

[PL]

wkład: Nylon, Poliester, Poliuretan
Obłanie: Nitryl
• W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
• Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
• Nie używać w miejscach, w których występują zagrożenia chemiczne, elektryczne, termiczne i / lub pożarowe lub ryzyko zapłatania.
• Poziom odporności dotyczy tylko części powłeczonej.
• Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
• Nie gwarantujemy parametrów normy EN 407, gdy produkt zostanie wyprany.
• Zakaz kontaktu z otwartym płomieniem.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają jakiegokolwiek defektu lub niedoskonałości.
• Zakładając rękawice, chwycić rękawicę za spód mankietu i naciągnąć rękawicę na dłoń.
• Dopiłnować, aby rękawice były dobrze dopasowane.
• Powtórzyć czynność z drugą dłonią.
• Zdejmując rękawice, włożyć czubki palców do wnętrza części chwytnej drugiej rękawicy.
• Ściągać rękawicę, aż do jej zdejścia.
• Powtórzyć czynność z drugą dłonią.
• Te rękawice mają termin przydatności do użycia wynoszący 3-5 lat, pod warunkiem ich prawidłowego przechowywania w stanie nieużywany.
• Ten termin nie jest gwarantowany, ponieważ na materiał negatywnie wpływają czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura, wilgotność, ozon itp.

[CS]

Úplet: Nylon, Polyester, Polyuretan
Máčení: Nitril
• V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lékařská pomoc.
• Ochrana proti mechanickým a chemickým rizikům, s elektrostatickými vlastnostmi.
• Nepoužívejte v místech, kde hrozí chemická, elektrická a teplotní rizika, nebezpečí výskytu vysokých teplot nebo požáru a riziko zamotání.
• Třídý ochrany se vztahují na dlaňovou část.
• Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
• Po prání není garantováno zachování ochranných vlastností dle EN 407.
• Nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm.
• Před použitím se ujistěte, že rukavice nemají žádnou vadu.
• Při nasazování rukavic uchopte rukavici za spodní okraj manžety a navlečte rukavici na ruku. Zajistěte, aby rukavice dobře padla. Postup opakujte na druhé ruce.
• Při snímání rukavic opřete konečky prstů o dlaň druhé rukavice. Táhněte za rukavici, dokud z ruky neskluzne. Postup opakujte na druhé ruce.
• Tyto rukavice mají při správném skladování v nepoužitém stavu životnost 3-5 let. Nelze ji ovšem zaručit, neboť materiál bude ovlivněn externími činiteli, jako jsou teplota, vlhkost, ozon atd.

[HU]

Hordozóanyag: Nylon, Poliészter, Poliuretán
Bevonat: Nitril
• Allergiás reakció esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.
• Mechanikai veszélyek elleni védelemre.
• Ne használja olyan helyen, ahol kémiai, elektromos, hő-, és/vagy tűz-, vagy ősszegbecancolódási kockázatok vannak.
• A teljesítményszintek csak a bevont felületre vonatkoznak.
• Száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
• Mosás után az EN 407 szabvány szerinti teljesítmény nem garantálható.
• Nyílt lánggal nem érintkezhet.
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a kesztyűk sérülésmentesek.
• Kesztyűhasználathoz fogja meg a kesztyűt mandzsetta aljánál, majd húzza fel a kezére. Győződjön meg róla, hogy jó-e a kesztyű mérete. Ismételje meg a másik kezével.
• A kesztyű levételkor helyezze ujjhegyit a másik kesztyű tenyér részéhez. Húzza le a kesztyűt. Ismételje meg a másik kezével.
• Ezeknek a kesztyűeknek megfelelő tárolás esetén, nem használt állapotban a tárolhatósági ideje 3-5 év. Azonban ez nem garantálható, mert az anyagukra külső tényezők, például a hőmérséklet, a páratartalom, az ózon stb. hatnak.

[EL]

Επένδυση: Νάylon, Πολυεστέρας, Πολυουρεθάνη
Επίστρωση: Νιτρίλιο
• Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητησете αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
• Μη χρησιμοποιείτε όπου υπάρχουν χημικοί, ηλεκτρικοί, θερμικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι εμπλοκής.
• Τα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για την επιφάνεια με επίστρωση.
• Να φυλάσσεται σε ξηρό και οικείο περιβάλλον.
• Δεν παρέχεται εγγύηση για τα επίπεδα απόδοσης EN 407, εάν πλυθεί.
• Απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με ελεύθερη φλόγα.
• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν φθορές ή ελαττώματα.
• Όταν φοράτε τα γάντια, πιέστε το γάντι από το κάτω μέρος του ρεβέρ και τραβήξτε το γάντι προς τα πάνω στο χέρι σας. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια εφαρμόζουν καλά.
• Επαναλάβετε το ίδιο στο άλλο χέρι.
• Όταν αφαιρείτε τα γάντια, βάλτε τα δάχτυλά σας μέσα στην παλάμη του άλλου γαντιού.
• Τραβήξτε το γάντι μέχρι να το βγάλετε.
• Επαναλάβετε το ίδιο στο άλλο χέρι.
• Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής 3-5 χρόνια με σωστή αποθήκευση σε αεροστεγή κατάσταση.
• Δεν σας εγγυόμαστε, καθώς το υλικό θα υποβαθμιστεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, το όζον κ.λπ.

[HR]

Oblaganje: Najlon, Poliester, Poliuretan
Materijal zaštitnog sloja: Nitril
• U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć.
• Zaštita od mehaničkih rizika.
• Ne koristite tamo gdje postoje kemijski, električni, toplinski, toplinski i / ili požarni problemi ili rizici preplitanja.
• Obilježje se primjenjuju samo na obloženju površinu.
• Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
• Razina izvedbe EN 407 ne može se jamčiti nakon pranja.
• Ne smije doći u kontakt s golim plamenom.
• Prije upotrebe pregledajte rukavice na neispravnosti ili zbog nedostataka.
• Kada stavljate rukavice, uhvatite rukavicu na dnu manžete i povucite rukavicu preko svoje ruke.
• Osigurajte da rukavice dobro pristaju.
• Ponovite na drugoj ruci.
• Kada skidate rukavice, postavite vrhove prstiju u dlan druge rukavice.
• Povucite rukavicu dok je ne skinete.
• Ponovite na drugoj ruci.
• Ove rukavice će zastarjeti nakon 3-5 godina uz pravilno skladištenje u neiskorištenom stanju.
• Ne može se jamčiti jer će na materijal utjecati vanjski čimbenici kao što su temperatura, vlažnost, ozon itd.

[TR]

Astar: Naylon, Polyester, Poliüretan
Kaplama: Nitril
• Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardıma alınmaldır.
• Mekanik risklere karşı koruma.
• Kimyasal, elektriks el, termal, ısı ve /ve ya alev ya da bir yere takılma riski olan yerlerde kullanmayınız.
• Performans seviyeleri, sadece kaplanmış yüzey için geçerlidir.
• İşkntan uzak, kuru bir yerde saklayınız.
• EN 407 performans değerleri eldiven yıkandıktan sonra garanti edilemez.
• Çıplak ateşle temas etmemelidir.
• Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir kusur, yırtık delik var mı kontrol ediniz.
• Eldivenleri giyerken, eldiveni bileklik kısmından tutup elinizi üzerine çekin.
• Eldivenlerini elinize iyi oturdüğünü emin olun.
• Diğer elinizde tekrar edin.
• Eldivenleri çıkarırken parmak uçlarını diğer eldivenin avuc içine yerleştirin.
• Eldiveni çikana kadar çekin.
• Diğer elinizde tekrar edin.
• Bu eldivenler, kullanılmamış durumda doğru depolama ile özellikle 3-5 yıl boyunca koruyacaktır.
• Malzeme sıcaklık, nem, ozon vb. gibi dış faktörlerden etkileneceği için garanti edilemez.

[SL]

Obloga: Najlon, Poliester, Poliuretan
Prevleka: Nitril
• V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Zaščita pred mehanskimi tveganji.
• Ne uporabljajte, če obstaja kemično, električno, toplotno, vročinsko tveganje in/ali tveganje za nastanek požara ali tveganje zapletanja.
• Nivo zmogljivosti se nanaša samo na premazano površino.
• Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo.
• Po pranju ni zagotovljena odpornost glede na zahteve SIST EN 407.
• Ne sme priti v stik z odprtim plamenom.
• Pred uporabo preverite rokavico, bodite pozorni na morebitne napake in nepopolnosti.
• Ko si nadenete rokavice, primite rokavico na dnu manšete in povlecite rokavico čez roko.
• Prepričajte se, da se rokavice dobro prilagajo.
• Ponovite na drugi strani.
• Ko odstranjujete rokavice, položite konice prstov v dlan druge rokavice.
• Potegnite rokavico, dokler se ne sname.
• Ponovite na drugi strani.
• Te rokavice imajo ob pravilnem shranjevanju v neuporabljenem stanju zastarelost 3-5 let. Ni mogoče zagotoviti, ker bodo na material vplivali zunanji dejavniki, kot so temperatura, vlaga, ozon itd.

[SR]

Postava: Najlon, Poliester, Poliuretan
Presvlaka: Nitril
• Postava: Najlon, Poliester, Poliuretan
Presvlaka: Nitril
• U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.
• Zaštita od mehaničkih rizika.
• Nemojte da koristite tamo gde ima hemijskih, električnih, termalnih, toplotnih i/ili rizika od požara ili zaglavljivanja.
• Nivoi učinka važe samo za presvučenu površinu.
• Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.
• Učinak prema standardu EN 407 ne može da se garantuje nakon pranja.
• Ne sme doći u dodir sa otvorenim plamenom.
• Pre upotrebe pregledajte rukavice zbog nedostataka i nesavršenosti.
• Kada stavljate rukavice, uhvatite rukavicu na dnu manžetne i povucite rukavicu preko ruke.
• Uverite se da su vam rukavice taman.
• Ponovite na drugoj ruci.
• Kada skidate rukavice, postavite vrhove prstiju u dlan druge rukavice.
• Vucite rukavicu dok ne spadne.
• Ponovite na drugoj ruci.
• Ove rukavice zastarevaju posle 3-5 godina uz ispravno skladištenje u nekorišćenom stanju.
• Garancija se ne može dati jer će na materijal uticati spoljni faktori kao što su temperatura, vlažnost, ozon itd.

[RO]

Materialul căptușelii: Nailon, Poliester, Poliuretan
Material de acoperire: Nitril
• În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical.
• Protecție împotriva riscurilor mecanice.
• Nu utilizați acolo unde există riscuri chimice, electrice, termice de căldură și/sau incendiu sau de agățare.
• Nivelurile de performanță se referă doar la suprafața acoperită.
• A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui.
• Performanța conform EN 407 nu poate fi garantată după spălare.
• Nu trebuie să vină în contact cu o flăcără deschisă.
• Înainte de utilizare, verificați mânășile pentru orice defect sau imperfecțiune.
• Când vă puneți mânășile, apucați mânășa de partea de jos a manșetei și trageți mânășa peste mâna dumneavoastră.
• Asigurați-vă că mânășile se potrivesc bine.
• Repetați la cealaltă mână.
• Când scoateți mânășile, poziționați vârfului degetelor în palma celeilalte mânăși.
• Trageți mânășa până a ieși.
• Repetați la cealaltă mână.
• Aceste mânăși au o perioadă de valabilitate de 3-5 ani cu o depozitare corectă, în stare de neutilizare.
• Nu se poate garanta deoarece materialul va fi afectat de factori externi, cum ar fi temperatură, umiditate, ozon etc.

[BG]

Външен слой: Найлон, Полиестер, Полиуретан
Покритие: Нитрил
• В случай на алергична реакция незабавно да се потърси медицинска помощ.
• Защита срещу механични рискове.
• Не използвайте на места, където има химически, електрически и топлинни рискове и/или рискове от запалване или заплитане.
• Нивата на ефективност се отнасят само за повърхността с покритие.
• Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина.
• Ефективността по отношение на стандарт EN 407 не може да бъде гарантирана след изпиране.
• Продуктът не трябва да влиза в контакт с открит пламък.
• Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или повреди.
• Когато слагате ръкавиците, хванете ръкавицата от долната страна на маншета и я издърпайте нагоре.
• Уверете се, че ръкавиците са правилен размер.
• Повторете с другата ръка.
• Когато сваляте ръкавиците, сложете върховете на пръстите в дланта на другата ръкавица.
• Издърпайте ръкавицата, докато я свалите.
• Повторете с другата ръка.
• Тези ръкавици имат срок на годност 3-5 години при правилно съхранение в неизползвано състояние.
• Не може да се гарантира, тъй като материалът ще бъде повлиян от външни фактори като например температура, влажност, озон и т.н.

[SK]

Základný materiál: Nylon, Polyester, Polyurethane
Povrstvenie: Nitril
• V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Ochrana proti mechanickým rizikám.
• Nepoužívať v prostredí, kde hrozí chemické, elektrické a tepelné riziko, riziko žiaru a/alebo ohňa alebo riziko zamotania sa.
• Úroveň ochrany platia iba pre povrstvenú povrchy.
• Uchovávať na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
• Po praní nie je možné zaručiť účinnosť podľa normy EN 407.
• Niesmie prísť do kontaktu s otvoreným plameňom.
• Pred použitím skontrolujte rukavice či nie sú poškodené, alebo chýbné.
• Pri nasadzovaní rukavic uchopte rukavicu v spodnej časti manžety a rukavicu si priťahnite cez ruku.
• Uistite sa, že rukavica dobre sedí.
• Zopakujte to na druhej ruke.
• Pri vyzlekaní rukavic vložte konce prstov do dlane s druhou rukavicou.
• Rukavicu ťahajte, kým ju nevyzlečiete.
• Zopakujte to na druhej ruke.
• Tieto rukavice majú pri správnom skladovaní v nepoužívanom stave trvanlivosť 3-5 rokov.
• Nemožno to však zaručiť, pretože materiál bude ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, ako je teplota, vlhkosť, ozón atď.

[RU]

Подкладка: Нейлон, Полиэстер, Полиуретан
Покритие: Нитрил
• При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Защита от механических рисков.
• Не использовать при наличии химических, электрических, термальных рисков, риска нагревания и/или пожара или запутывания.
• Уровни эффективности применимы только к поверхности с покрытием.
• Хранить в сухом месте вдали от источников света.
• После стирки эффективность по EN 407 не гарантируется.
• Избегайте контактов с открытым пламенем.
• Перед использованием проверить перчатки на наличие любых дефектов или признаков брака.
• При надевании перчаток возьмите перчатку за нижнюю часть манжеты и натяните перчатку на руку.
• Убедитесь, что перчатки подходят по размеру.
• Повторите операцию с другой рукой.
• При снятии перчаток поместите кончики пальцев на ладонь другой перчатки.
• Стягивайте перчатку, пока не снимете.
• Повторите операцию с другой рукой.
• Эти перчатки имеют срок устаревания 3-5 лет при правильном хранении в неиспользованном состоянии.
• Это не может быть гарантировано, так как на материал будут воздействовать внешние факторы, такие как температура, влажность, озон и т. д.

[AR]

البطانة: النايلون، بوليستر، بولي يوريثين
غلاف: نيتريل
• في حالة الإصابة برد فقل تحسسي، ينبغي الحصول على الرعاية الطبية على الفور.
• حماية من المخاطر الميكانيكية.
• لا تستخدمه في حالة وجود مخاطر كهربائية أو متعلقة بالحارة أو/أو حرارية أو/أو مخاطر نشوب حريق أو مخاطر تشابك.
• مستويات الأداء تطبق على السطح المغطى فقط.
• قم بتخزينها في مكان جاف بعيداً عن الضوء.
• لا يمكن ضمان أداء الطار EN 407 بعد الصلابة.
• يجب عدم تعرضه للهيب مكشوف.
• افحص القفازات قبل الاستخدام جيداً وتأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلف.
• عند ارتداء القفازات، أمسك القفاز من أسفل الكم واسحب القفاز على يدك.
• تأكد من أن القفازات مناسبة لليد بشكل جيد.
• كرر الأمر مع اليد الأخرى.
• عند خلع القفازات، ضع أطراف الأصابع في راحة يد القفاز الآخر.
• واسحب القفاز حتى تنزعه.
• كرر الأمر مع اليد الأخرى.
• تتراوح مدة صلاحية هذه القفازات من 3 إلى 5 سنوات بشرط تخزينها بشكل صحيح في حالة غير مستخدمة.
• ولا يمكن ضمان ذلك نظرًا لتأثر خامات القفازات بالعوامل الخارجية مثل درجة الحرارة، والرطوبة، والأوزون، وما إلى ذلك.